

TRODAT IDEAL INSTAPLATE i40B PHOTOPOLYMER SYSTEM & SCHRITTE

www.trodat.net

Herstellung einer InstaPlate Photopolymerplatte in nur 3 Schritten

AUSRICHTEN UND BELICHTEN

Trodat Ideal InstaPlate über Negativ ausrichten

Glasplatte

INSTAPLATE BAG i40B

Trodat Ideal InstaPlate belichten

Negativ

1

ÖFFNEN UND REINIGEN

Schutzfolie aufschneiden und entfernen

Textplatte auswaschen

2

NACHBELICHTEN

Textplatte abspülen und nachbelichten

3

FERTIG!

trodat[®]

IMMER EIN ORIGINAL